

Toutes les informations sont données au mieux de nos connaissances et après une recherche minutieuse, mais sans garantie !

Numéro de pièce 999 545 16 01

Facel Vega Facel II Jeu de câbles pour lampes arrière

<u>N°</u>	<u>Code couleur</u>	<u>Borne</u>	<u>Fusible</u>	<u>Raccordement de :</u>	<u>à :</u>
81	jaune / bleu			Capteur de réservoir	Connecteur de câble des feux arrière (jauge de carburant)
82	violet / violet			Connecteur de câble Lampes de queue	Feu stop 1 droit
82.1	violet / noir			Point de soudure N° 82	Feu stop 1 gauche
82.2	violet / noir			Feu stop 1 gauche	Feu stop 2 gauche
82.3	violet / noir			Feu stop 1 droit	Feu stop 2 droit
83	brun / marron	58	(3A)	Connecteur de câble des feux arrière (relié au fil à plomb no 96)	Connecteur de câble des feux de plaque
83.1	brun / marron	58	(3A)	Connecteur de câble des feux de plaque	Feu de plaque gauche
83.2	brun / marron	58	(3A)	Connecteur de câble des feux de plaque	Lampe de plaque d'immatriculation droite
84	rouge / rouge	30	(1A)	Connecteur de câble des feux arrière	Connecteur de câble jeu de câbles éclairage intérieur arrière
84.1	rouge / rouge	30	(1A)	Connecteur du faisceau de câbles de l'éclairage intérieur arrière	Lampe intérieure arrière droite
84.2	rouge / rouge	30	(1A)	Point de soudure n° 84.1	Lampe intérieure arrière gauche
85	rouge / marron	30	(1A)	Connecteur de câble des lampes arrière (boîte à fusibles)	antenne autom.
86	brun / marron			Connecteur pour radio (antenne autom.)	Connecteur de câble des feux arrière (antenne autom.)
87	noir / noir	31b		Connecteur de câble lampe arrière (interrupteur lampe intérieure arrière)	Connecteur de câble jeu de câbles lampe intérieure arrière
87.1	noir / noir	31b		Connecteur du faisceau de câbles de la lampe intérieure arrière	Lampe intérieure arrière droite
87.2	noir / noir	31b		Point de soudure N° 87.1	Lampe intérieure arrière gauche
88	jaune / rouge			Capteur de réservoir	Connecteur de câble lampes arrière (jauge de carburant)
89	blanc / vert			Connecteur de câble des feux arrière	Clignotant droit
90	blanc / rouge			Connecteur de câble des lampes arrière	Clignotant gauche
91	jaune / jaune			Capteur de réservoir	Connecteur de câble lampes arrière (jauge de carburant)
92	noir / noir			Connecteur de câble des feux arrière (relié au fil à plomb no 83)	Feu de recul
93	marron / blanc				
94	noir / noir	31b		Lampe intérieure arrière droite	Commutateur d'éclairage intérieur arrière droit
95	noir / noir	31		Interrupteur de la lumière intérieure arrière droite	Masse
96	brun / marron	58	(3A)	Feu arrière gauche (relié au n° de commande 83)	Lampe de coffre
97	noir / noir	31		Antenne automatique (masse)	Masse
97.1	noir / noir	31		Interrupteur lampe de coffre	Masse
98	marron / marron	58	(3A)	Feu arrière gauche	Feu arrière droit
36				Connecteur de câble de la console centrale	

2 x 6 fiches de connexion : blanches et avec bande jaune

Dans la colonne fusible, 1E = fusible n° 1 entrée ou 1A = fusible n° 1 sortie, par exemple.

K4-SystemX GbR – Birgit & Dr. Jürgen Kromer - Osterhahlen 2 – 32427 Minden - Allemagne - Phone 0049 - 571-24574 Mobile 0049 -172 - 510 5103

Numéro de pièce 999 542 37 02

Facel Vega Facel II Jeu de câbles pour lève-vitres

<u>N°</u>	<u>Code couleur</u>	<u>Borne</u>	<u>Fusible</u>	<u>Raccordement de :</u>	<u>à :</u>
99		31		Relais lève-vitre avant gauche (masse)	Relais lève-vitre avant droit (masse)
99.1		31		Point de soudure N° 99	Masse
100		30	(5A)	Relais lève-vitre gauche	Relais lève-vitre droit
00.1		30	5A	Fusible 5 sortie	Point de soudure N° 100
100.2		30	(5A)	Point de soudure N° 100	Interrupteur lève-vitre droit pour vitre droite
101				Interrupteur lève-vitre gauche pour vitre gauche	Relais lève-vitre gauche
102				Interrupteur lève-vitre gauche pour fenêtre gauche	Relais lève-vitre gauche
103				Interrupteur lève-vitre gauche pour vitre droite	Relais lève-vitre droit
103.1				Point de soudure N° 103	Interrupteur lève-vitre droit pour vitre droite
104				Interrupteur lève-vitre gauche pour vitre droite	Relais lève-vitre avant droit
104.1				Point de soudure N° 104	Interrupteur lève-vitre droit pour fenêtre droite
105		30	(5A)	Point de soudure N° 100 (boîte à fusibles)	Interrupteur lève-vitre gauche pour fenêtre gauche
106		30	(5A)	Point de soudure N° 100 (boîte à fusibles)	Interrupteur lève-vitre gauche pour vitre droite

107 violet / rouge Câble séparé gainé de noir
107.1 violet / rouge Câble séparé gainé de noir

Faisceau court séparé

108 bleu / bleu
108.1 bleu / bleu
108.2 bleu / bleu
109 noir / noir
110 vert / noir
111 rouge / noir
111.1 rouge / noir
118 ? rouge / noir

Dans la colonne fusible, 1E = fusible n° 1 entrée ou 1A = fusible n° 1 sortie, par exemple.

Numéro de pièce 999 542 37 03

Facel Vega Facel II Jeu de câbles principales

N°	Code couleur	Borne	Fusible	Raccordement de :	à :
1	brun / marron			Eclairage du compte-tours	Connecteur de câble de la console centrale (éclairage)
1.1	brun / marron			Point de soudure N° 1	Éclairage de la radio
2	noir	31b		Interrupteur de contact de porte gauche	Lampe intérieure avant gauche
2.1	noir / noir			Point de soudure N° 2 (interrupteur de contact de porte)	Lampe intérieure avant droite
2.2	noir / noir			Point de soudure N° 2	Interrupteur de l'éclairage intérieur avant
3	rouge / noir			Poussoir à corne (dans le commutateur de clignotant)	Inverseur de corne
4	marron / brun			Régulateur de l'éclairage des instruments Sortie	Éclairage compte-tours
5	rouge			Commutateur de corne	Relais klaxon cl. 85 (Bout)
6	noir			Inverseur de corne	Corne de ville
7	marron / brun	58	3A	Fusible 3 Sortie	Régulateur éclairage instruments entrée
8	noir / blanc / vert	49a		Clignotant Sortie d'horloge (2)	Commutateur de clignotement entrée
9	noir / blanc / vert			Clignotant "C" (3)	Interrupteur de clignotants (contrôle des clignotants)
11	blanc / blanc			Commutateur clignotant sortie gauche	Connecteur de câble lampes arrière (clignotant gauche)
12	blanc / rouge			Interrupteur clignotant sortie droite	Connecteur de câble lampes arrière (clignotant droit)
13	blanc / vert	30	(2A)	Allume-cigares (soudure N° 13.1, 53, 56)	Interrupteur de clignotant (contrôle)
13.1	rouge / violet	30	(2A)	Fusible no 2 sortie	Point de soudure N° 13
14	rouge / violet	30		Entrée de la serrure de contact, borne 30 (reliée aux fils conducteurs n° 26, 27)	Relais de feux de route Entrée cl. B
15	rouge / rouge	56a	7E	Relais de feux de route, borne A Fusible	Entrée feu de route gauche
15.1	bleu / bleu	56a	8E	Point de soudure N° 15 Fusible	Feu de route droit Entrée
16	bleu / bleu	15	6A	Fusible n° 6 Sortie	Clignotant cl. 15 (1)
17	gris / gris			Commutateur de croisement des pieds Sortie feu de route	Relais de feux de route cl. I
20	bleu / blanc	56a	7A	Fusible 7 sortie feu de route gauche	Feu de route gauche
21	bleu / bleu	56a	8A	Fusible 8 sortie feu de route droit	Feu de route droit
22	bleu / bleu	30	1A	Fusible n° 3 Sortie	Feu de compartiment moteur gauche
23	rouge / rouge	56a	7E	Fusible feu de route gauche	Connecteur de câble de la console centrale (contrôle des feux de route)
24	bleu / bleu	15	6E	Contacteur d'allumage cl. 15	Fusible 6 entrée
25	gris / gris	15	6A	Fusible n° 6 Sortie	Interrupteur d'essuie-glace
25.1	gris / violet	15	(6A)	Point de soudure N° 25	Connexion pour la radio
25.2	gris / gris	15	(6A)	Point de soudage du circuit imprimé n° 25	Connecteur pour commutateur de feux de recul
25.3	gris / gris	15	(6A)	Point de soudage du fil de plomb n° 25	Connecteur de câble de la console centrale (alimentation électrique)
26	rouge / rouge	30	4E	Ampèremètre - (relié aux fils N° 14, 27)	Fusible 4 entrée
27	rouge / rouge	30	5E	Régulateur cl. B+/51 (relié aux fils conducteurs no 14, 26)	Fusible 5 entrée
28	rouge / rouge	30	1A ??	Fusible 3 sortie	Connecteur de câble des feux arrière (éclairage intérieur arrière)
29	marron / rouge	58	3E	Commutateur d'éclairage Sortie feux de position	Fusible n° 3 entrée
30	marron / rouge	58	3A	Fusible 3 Sortie	Connecteur de câble des lampes arrière (feu arrière)
31	rouge / bleu	30	5A	Fusible 5 sortie	Commutateur d'éclairage Entrée
32	rouge / jaune	30	1E	Ampèremètre + (relié au fil de plomb n° 33)	Fusible 1 entrée
33	rouge / jaune	30	2E	Relais de démarreur, batterie (connecté au fil de plomb n° 32)	Fusible n° 2 entrée
34	rouge / brun / rouge	30	1A	Fusible 1 Sortie Connecteur de câble	Feux arrière (antenne autom.)
35	jaune / jaune			Connecteur de câble de la console centrale (jauge de carburant)	Connecteur de câble pour lampes arrière (capteur de réservoir)
36	jaune / bleu			Connecteur de câble de la console centrale (jauge de carburant)	Connecteur de câble pour lampes arrière (capteur de réservoir)
37	brun / marron			Connexion du commutateur de feux de recul	Connecteur de câble lampes arrière (feu de recul)
38	jaune / rouge			Connecteur de câble de la console centrale (jauge de carburant)	Connecteur de câble lampes arrière (capteur de réservoir)
39	blanc / vert			Connecteur de câble lampes arrière (clignotant droit)	Clignotant avant droit
40	blanc / rouge			Connecteur de câble lampes arrière (clignotant gauche)	Clignotant avant gauche
41	marron / violet			Connecteur pour radio (antenne autom.)	Connecteur de câble lampes arrière (antenne autom.)
42	noir / noir	31b		Connecteur de câble lampes arrière (éclairage intérieur arrière)	Interrupteur lampe intérieure arrière
43	violet / violet			Interrupteur de feu stop	Connecteur de câble lampes arrière (feu stop)

44	brun / marron	58		Connecteur de câble lampes arrière (boîte à fusibles)	Connecteur pour lampe du compartiment moteur
45	rouge / rouge	30	(1A)	Connecteur de câble des lampes arrière (boîte à fusibles)	Connecteur de câble de la console centrale (horloge)
45.1	rouge / rouge	30	(1A)	Point de soudure N° 45	Lampe intérieure avant droite
46	vert / vert	56b		Commutateur de croisement des pieds	Sortie feu de croisement
46.1	vert / vert	56b		Point de soudure N° 46	Feu de croisement gauche
47	blanc / bleu			Commutateur d'éclairage	Entrée de l'interrupteur des feux de croisement au pied
48	blanc / jaune			Commutateur d'éclairage	Entrée de la commande des feux de croisement au pied
49	noir / bleu			Transmetteur de température d'huile	Connecteur de câble de la console centrale (indicateur de température d'huile)
50	jaune / marron	50		Relais de démarreur Kl. 50L	Démarreur Kl. 50 (câble de démarrage)
51	gris / gris	15	(6A)	Point de soudure N° 25	Interrupteur de feu stop
52	marron / vert			Résistance du ventilateur de chauffage 1 sortie	Ventilateur de chauffage gauche (relié au Ltg. Nr. 52.1)
52.1	marron / vert			Connecteur de câble console centrale	Soufflerie de chauffage droite (reliée au fil de plomb n° 52)
52.2	marron / vert			Résistance du ventilateur de chauffage 1 sortie	Résistance de la soufflerie de chauffage 2 Sortie
53		30	(2A)	Point de soudure N° 13, 56	Pompe de lave-glace
54	noir / violet	31b		Interrupteur pompe lave-glace	Pompe de lave-glace
55	noir / rouge			Relais klaxon cl. 87 (Aver)	Avertisseur sonore interurbain (avertisseur sonore fixe)
56	rouge / violet	30	(2A)	Point de soudure N° 13, 53	Relais klaxon cl. 30 (bat)
57	noir / noir	31b		Interrupteur d'appel de phares	Relais appel de phares
58	rouge / bleu-- vert	30	5A	Fusible 5 Sortie	Relais appel de phares cl. B
59	noir / noir	31		Phare droit (masse)	Masse (pour relais de klaxon)
59.1	noir / noir			Phare gauche	Point de soudure Ltg. n° 59 (masse)
60	noir / rouge	30	(2A)	Relais klaxon cl. 30 (batterie)	Corne de ville
61	vert / vert	56b		Point de soudure Ltg. n° 46	Relais appel de phares cl. A
62	noir / noir	31		Connexion pour lampe du compartiment moteur	Masse
63	brun / marron	58		Point de soudure N° 44	Feu de position avant droit
63.1	brun / marron	58		Point de soudure N° 63	Feu de position avant gauche
64	noir / noir	31		Connecteur de câble de la console centrale (masse)	Masse
64.1	noir / noir	31		Masse de l'unité d'interrupteur	Point de soudure N° 64 (masse)
64.2	noir / noir	31		Interrupteur lampe intérieure arrière (masse)	Point de soudure N° 64 (masse)
64.3	noir / noir	31		Interrupteur pompe de lavage	Point de soudure N° 64 (masse)
64.4	noir / noir	31		Interrupteur de l'éclairage intérieur avant (masse)	Point de soudure N° 64 (masse)
64.5	noir / noir	31		Interrupteur d'appel de phares	Point de soudure N° 64 (masse)
65	rouge / rouge	D+/61		Connecteur de câble de la console centrale (contrôle de charge)	Relais de démarreur G
66	gris / marron / gris	50		Serrure d'allumage cl. 50	Relais de démarreur Kl. 50 (I)
67	noir / jaune			??	??

68	rouge / rouge		Connecteur de câble de la console centrale (interrupteur d'essuie-glace)	Moteur d'essuie-glace
69	vert / vert		Connecteur de câble de la console centrale (interrupteur d'essuie-glace)	Moteur d'essuie-glace
70	jaune / jaune		Connecteur de câble de la console centrale (interrupteur d'essuie-glace)	Moteur d'essuie-glace
71	noir / noir		Connecteur de câble de la console centrale (interrupteur d'essuie-glace)	Moteur d'essuie-glace
72	gris / jaune / gris	15	Serrure d'allumage cl. 15	Résistance de la bobine d'allumage
73	noir / marron		Sonde de température d'eau	Connecteur de câble de la console centrale (affichage de la température)
74	gris / jaune	15	Point de soudure N° 72	Connecteur de câble de la console centrale (contrôle de charge)
75	rouge / rouge	D+/61	Point de soudure N° 77	Connecteur de câble de la console centrale (contrôle de charge)
76	marron / vert / marron		Connecteur de câble. Console centrale (interrupteur de la soufflerie de chauffage)	Résistance du ventilateur de chauffage 1 entrée
76.1	brun / vert / marron		Résistance du ventilateur de chauffage 1 entrée	Résistance du ventilateur de chauffage 2 entrée
77	rouge / rouge	D+/61	Generateur cl. D+/61	Régulateur cl. D+/61
78	rouge / rouge	DF	Generateur cl. DF	Régulateur cl. DF
79	noir	D-	Generateur cl. D-	Régulateur cl. D-
80	noir	et violet / bleu	??	??
90	rouge / brun / rouge			
91	rouge / rouge			
92	blanc / rouge			
93	blanc / vert			
94	vert / jaune			
95	noir / noir			
96	noir / noir			

5 x fiches de connexion à 6 voies : marquées en vert et en jaune, 1 x fiche à 2 voies blanche

Dans la colonne fusible, 1E = fusible n° 1 entrée ou 1A = fusible n° 1 sortie, par exemple.

Numéro de pièce 999 542 37 04

Facel Vega Facel II Jeu de câbles pour armatures

N°	Code couleur	Borne	Fusible	Raccordement de :	à :
1	violet / marron			Connecteur de câble de la console centrale (éclairage)	Éclairage des instruments
23	bleu / bleu	56a	(7E)	Connecteur de câble de la console centrale	Contrôle des feux de route (contact central)
25	gris / gris			Ampèremètre + (relié au fil de plomb n° 33)	Fusible 1 entrée
25.1	gris / gris	15	(6A)	Point de soudure du fil 25 (instruments d'alimentation)	Indicateur de température de l'eau
25.2	gris / gris	15	(6A)	Point de soudure du fil 25 (instruments d'alimentation)	Témoin de réserve d'essence (contact central)
25.3	gris / gris	15	(6A)	Point de soudure du conducteur n° 25 (instruments d'alimentation)	Jauge de carburant +
25.4	gris / gris	15	(6A)	Point de soudure du circuit imprimé n° 25 (instruments d'alimentation)	Témoin de température d'huile +
35	jaune / vert / jaune			Connecteur de câble de la console centrale (capteur de réservoir)	Témoin de réserve d'essence (contact extérieur)
36	jaune / bleu			Connecteur de câble de la console centrale	Témoin de clignotant (contact central)
38	jaune / rouge			Connecteur de câble de la console centrale (capteur de réservoir)	Jauge de carburant (G)
45	rouge / blanc / rouge	30	(1A)	Connecteur de câble des feux arrière (boîte à fusibles)	Connecteur de câble console centrale (horloge)
49	noir / jaune			Connecteur de câble de la console centrale	Indicateur de température d'huile (G)
52	violet / vert			Interrupteur de la soufflerie de chauffage (contact en haut à droite)	Connecteur de câble de la console centrale
64	noir / noir	31		Contrôle des clignotants (contact extérieur)	Connecteur de câble de la console centrale (masse)
64.1	noir / noir	31		Contrôle des feux de route (contact extérieur)	Point de soudure N° 64 (masse)
64.2	noir / noir	31		Masse de la console centrale Point de soudure	Ligne no. 64 (masse)
73	noir / marron			Connecteur de câble console centrale (capteur temp. eau)	Indicateur de température d'eau (A2)
74	gris / jaune / gris	15		Connecteur de câble de la console centrale (borne 15 de l'allumage)	Contrôle de charge (contact central)
75	rouge / vert / rouge	D+/61		Connecteur de câble console centrale (régulateur)	Contrôle de charge (contact extérieur)
76	violet / vert / marron			Interrupteur de la soufflerie de chauffage (contact arrière supérieur)	Connecteur de câble de la console centrale (résistance)

3 x 6 fiches de connexion :

Toutes les informations sont données au mieux de nos connaissances et après une recherche minutieuse, mais sans garantie !

Liste des connexions du faisceau de câbles de la partie centrale du tableau de bord HK2

N°	Fonction	Infos détaillées sur le raccordement	Couleur du câble	Couleur de l'embout
14	Interrupteur à bascule en haut à gauche (interrupteur de l'aérotherme)	contact en haut à droite	violet	marron / vert
14	ditto	contact arrière haut	violet	vert
14	ditto	contact arrière bas	alu	alu
15	Horloge de temps		rouge	rouge / blanc
16	thermomètre à eau	Raccordement 12V	noir	marron
16	ditto	Raccordement A2	alu	alu
17	Thermomètre à huile	Raccord "rouge"	noir	jaune
17	ditto	Raccord "jaune"	alu	alu
18	Jauge à essence	Raccord "jaune"	jaune	rouge
18	ditto	Raccordement "vert"	alu	alu
19	Lampe témoin en bas à droite (réserve d'essence)	Raccord centre	alu	alu
19	idem	Raccord douille	jaune	jaune / vert
20	Témoin lumineux en bas à droite (témoin de charge)	Raccord centre	alu	alu
20	idem	Raccord douille	rouge	rouge / vert
21	Lampe témoin en bas à gauche (lampe témoin des feux de route)	Raccord centre	bleu	bleu
21	idem	Raccord douille	noir	noir
22	Lampe témoin en bas à gauche (lampe témoin des clignotants)	Raccord centre	jaune	bleu
22	idem	Raccord douille	noir	noir
23	Alimentation éclairage instruments		violet	marron
24	Masse sur la partie centrale (tôle)		noir	noir

Fonction des luminaires n° 19 - 22 selon le manuel Facel II