

Teilenummer 999 545 16 01

Facel Vega Excellence Hauptleitungssatz – Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

Nr.	Farbcodierung	Klemme	Sicherung	Anschluß von :	an :
1	schwarz / grau			Hupenbedienschalter	Hupenrelais Kl.85
2	schwarz	31		Kabelverbinder Frontsatz (Masse)	Masselötstelle (an Masse bei Schalter Deckenlicht)
2.1	schwarz	31		Masse bei Anlasserrelais	Masselötstelle
2.2	schwarz	31		Kabelverbinder Kontrolleuchten (Masse)	Masselötstelle
2.3	schwarz	31		Regler (Masse)	Masselötstelle
2.4	schwarz	31		Masseanschluß Nähe Zündschloß	Masselötstelle
2.5	schwarz	31		Masseanschluß Schlußlampensatz (autom. Antenne)	Masselötstelle
3	schwarz / rot	30		Hornrelais Kl.87	Kabelverbinder Frontsatz (Hörner)
4	weiß / rot			Kabelverb. Blinkerschalter (Ausgang vorne li.)	Kabelverbinder Frontsatz (Blinker vorne links)
4.1	weiß / rot			Blinkgeber (links)	Kabelverb. Blinkerschalter (Ausgang vorne li.)
5	weiß / grün			Kabelverb. Blinkerschalter (Ausgang vorne re.)	Kabelverbinder Frontsatz (Blinker vorne rechts)
5.1	weiß / grün			Blinkgeber (rechts)	Kabelverbinder Frontsatz (Blinker vorne rechts)
7	blau / grün / blau			Nebellichtrelais Ausgang Kl. 87	Kabelverbinder Frontsatz (Nebellicht rechts)
8	schwarz	31b		Taster Lichthupe	Relais Lichthupe Kl. 85
9	gelb	57		Fußabblendschalter Kl.57	Kabelverbinder Frontsatz (Standlicht)
10	grün / grün	56a		Fußabblendschalter Fernlicht Kl. 56A	Lötstelle 10 (an Kabelverbinder Frontsatz (Fernlicht))
10.1	grün	56a		Relais Lichthupe Ausgang Kl. 87	Lötstelle 10 (Fernlicht, Kl. 56a)
10.2		56a		Lötstelle 10 (Fernlicht, Kl. 56a)	Kabelverbinder Kontrolleuchten (Fernlichtkontrolle)
10.3	grün	56a		Lötstelle 10 (Fernlicht, Kl. 56a)	Nebellichtschalter
11	blau / schwarz und blau			??	??
12	blau / blau	56b		Fußabblendschalter Kl. 56B	Kabelverbinder Frontsatz (Abblendlicht)
15	rot / blau Stecker	30	4A	Sicherung 4 Ausgang	Lichtschalter Kl.30 Anschluß 4
15.1	rot / blau	30	4A	Sicherungsdose	Fernlichtrelais Eingang Kl.30/51
16	rot	30		Regler B+ Bat	Lötstelle 16 (an Amperemeter +)
16.1	rot / rot	30	4E	Regler B+ Bat	Sicherungsdose Eingang
16.2	rot / rot	30		Lötstelle 16	
16.3	rot / braun Stecker	30		Lötstelle 16 (Kl. 30 Dauerstrom)	Verbinder Schlußlampensatz (autom. Antenne)
18	rot / weiß	D+/61		Lichtmaschine Kl. D+	Regler D+
18.1	rot / grün - blau	D+/61		Regler Kl. D+	Anlasserrelais
18.2	rot / grün - blau	D+/61		Anlasserrelais	Kabelverbinder Kontrolleuchten (Ladepumpe)
19	grün / blau Ring			Nebellichtschalter	Relais für Nebellicht (Steuereingang Kl. 86)
21	weiß / blau Stecker	56		Lichtschalter 3	Fußabblendschalter Eingang
22	weiß / gelb Ring			Lichtschalter 2	Fußabblendschalter
24	violet / violet			Bremslichtschalter	Blinkerschalter (Bremslicht Eingang)
26	schwarz / rot / gelb	50		Anlasserrelais 50 L	Anlasser Kl.50
28	grau	15	1A	Sicherungsdose Ausgang	Lötstelle 28 (Kl. 15) (an Tankuhr +)

Achtung: Bei nicht originalem 3-poligen Fußabblendschalter müssen die Kabel 9 (gelb) und 22 (weiß / gelb) für das Standlicht kurzgeschlossen werden!

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	<u>an :</u>
28.1	grau	15	1A	Sicherungsdose Ausgang	Blinkgeber
28.2	rot / blau	15	(1A)	Tankuhr +	Wassertemperaturanzeige +
28.3	grau	15	(1A)	Lötstelle 28 (Kl. 15)	Kabelverb. Kontrolleuchten (Stromversorgung)
28.4	schwarz / grau	15	(1A)	Lötstelle 28 (Kl. 15)	Gebäuseschalter
28.5	grau	30	(1A)	Lötstelle 28 (Kl. 15)	Kabelverbinder Rückfahrlichtschalter Wischerschalter
28.6	grau	30	(1A)	Kabelverbinder Rückfahrlichtschalter	Wischerschalter Kl. 15
28.7	grau	15	(1A)	Lötstelle 28 (Kl. 15)	Bremslichtschalter
30	rot / violett	30	3A	Sicherungsdose Ausgang	Zigarrenanzünder
30.1	rot / violett	30	(3A)	Zigarrenanzünder	Scheibenwaschpumpe
31	grau / rot	15	1E	Zündschloß Kl.15 (Anschluß ACC)	Sicherungsdose Eingang
33	rot / gelb	30		Anlasserrelais Kl. 30	Amperemeter -
33.1	rot / gelb	30	2E	Lötstelle 33 (Kl. 30)	Sicherungsdose Eingang
34	schwarz / weiß			Blinkgeber "C"	Kabelverb. Kontrolleuchten (Blinkkontrolle)
35	weiß / weiß			Blinkschalter Kl.49a Eingang	Blinkgeber
37	grau / rot			Zündschloß (Anschluß ST)	Magnetschalter (Anschluß ING)
38	rot / schwarz Ring	DF		Lichtmaschine Kl. DF	Regler Kl. DF
40	schwarz / grau			Temperaturfühler Wasser	Temperaturanzeige Wasser
41	grau / gelb Ring	15		Zündschloß (Anschluß ING)	Kabelverb. Ladekontrolle
41.1	grau / gelb Ring	15		Kabelverbinder Ladekontrolle	Zündspule Kl.15
46	rot / weiß Stecker	30	2A	Sicherungsdose Ausgang	Schalter Innenleuchte
46.1	rot / weiß Stecker	30	(2A)	Lötstelle Ltg. Nr. 46	Zeituhr
46.2	rot / weiß Stecker	30	(2A)	Lötstelle Ltg. Nr. 46	Radio ???
46.3	rot / weiß	30	(2A)	Schalter Innenleuchte	Schalter Deckenleuchte
48	rot / weiß Ring			Schalter für Innenleuchte	Kabelverbinder Fensterheber (Innenleuchte)
49	blau / gelb			Kabelverbinder Schlußlampensatz (Tankgeber)	Tankuhr
50	rot / gelb Steck			Kabelverbinder Schlußlampensatz (Tankgeber)	Tankuhr
51	grün / gelb Stecker			Kabelverbinder Schlußlampensatz (Tankgeber)	Kabelverb. Kontrolleuchten (Tankwarnanzeige)
52	braun / weiß Ring			Kabelverbinder Rückfahrlichtschalter	Kabelverbinder Schlußlampensatz (Rückfahrlicht)
53	rot / weiß Ring			Schalter für Deckenlicht	Kabelverbinder Schlußlampensatz (Deckenlicht)
57	braun Stecker			Beleuchtung Amperemeter	Kabelverb. Kontrollen (Beleuchtung)
57.1	braun Stecker			Regelwiderstand für Armaturenbeleuchtung	Kabelverb. Kontrollen (Beleuchtung)
57.2	braun Stecker			Regelwiderstand für Armaturenbeleuchtung	Beleuchtung Drehzahlmesser 1
57.3	braun Stecker			Beleuchtung Drehzahlmesser 1	Beleuchtung Drehzahlmesser 2
59	rot/rot braun Steck	58		Lichtschalter Kl.58	Kabelverbinder Schlußlampen (Rücklicht)
59.1	rot/rot braun Steck	58		Lichtschalter Kl.58	Regelwiderstand für Armaturenbeleuchtung
59.2	rot / braun			Kabelverbinder Schlußlampen (Rücklicht)	Motorraumleuchte
66	schwarz			Drücker für Scheibenwaschpumpe	Scheibenwaschpumpe
67	rot / grau	30		Amperemeter +	Zündschloß Eingang (Anschluß AM)
68	rot / rot			Wischerschalter	Wischermotor
69	gelb / gelb			Wischerschalter	Wischermotor
70	schwarz / schwarz	31		Wischerschalter (Masse)	Wischermotor (Masse)
71	grün / grün			Wischerschalter	Wischermotor

In der Spalte Sicherung bedeutet z.B. 1E = Sicherung Nr. 1 Eingang oder 1A = Sicherung Nr. 1 Ausgang

Teilenummer 999 545 16 02

Facel Vega Excellence Frontsatz - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	<u>an :</u>
1	gelb	58		Kabelverbinder Frontlampensatz	Standlicht rechts
1.1	gelb	58		Kabelverbinder Frontlampensatz	Standlicht links
2	gelb	31		Scheinwerfer rechts (Masse)	Kabelverbinder Frontlampensatz (Masse)
2.1	schwarz	31		Scheinwerfer rechts (Masse)	Kabelverbinder Frontlampensatz (Masse)
2.2	schwarz	31		Scheinwerfer rechts - Blinker, Nebellicht, Standlicht links	Lötstelle Ltg. Nr. 2 (Masse)
2.3	schwarz	31		Scheinwerfer links - Blinker, Nebellicht, Standlicht rechts	Lötstelle Ltg. Nr. 2.1 (Masse)
3	weiß / grün			Kabelverbinder Frontsatz	Blinker vorne rechts
4	blau / grün			Kabelverbinder Frontsatz	Nebellicht vorne rechts
4.1	blau / grün			Kabelverbinder Frontsatz	Nebellicht links
6	blau / blau	56b		Kabelverbinder Frontsatz	Abblendlicht rechts
6.1	blau / blau	56b		Kabelverbinder Frontsatz	Abblendlicht links
7	grün / grün	56a		Kabelverbinder Frontsat	Fernlicht rechts
7.1	grün / grün	56a		KabelverbinderFrontsatz	Fernlicht links
8	schwarz / rot			Hornrelais Ausgang Kl.87	Horn rechts
8.1	schwarz / rot			Hornrelais Ausgang Kl.87	Horn links
9	weiß / rot			Kabelverbinder Frontsatz	Blinker vorne links

In der Spalte Sicherung bedeutet z.B. 1E = Sicherung Nr. 1 Eingang oder 1A = Sicherung Nr. 1 Ausgang

Teilenummer 999 545 16 03

Facel Vega Excellence Fensterhebersatz - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

Nr.	Farbcodierung	Klemme	Sicherung	Anschluß von :	an :
1	gelb / gelb			Schalter linke Seite für Fensterheber rechts hinten	Schalter Fensterheber hinten rechts
1.1	gelb / gelb			Lötstelle Ltg. Nr. 1	Relais für Fensterhebermotor hinten rechts
2	violet / violet			Schalter linke Seite für Fensterheber rechts hinten	Schalter Fensterheber vorne rechts
2.1	violet / violet			Lötstelle Ltg. Nr. 2	Relais für Fensterhebermotor hinten rechts
3	schwarz	31		Relais für Fensterhebermotor rechts hinten (Masse)	Relais für Fensterhebermotor links hinten (Masse)
3.1	schwarz	31		Lötstelle Ltg. Nr. 3 (Masse)	Relais für Fensterhebermotor vorne rechts
3.2	schwarz	31		Lötstelle Ltg. Nr. 3 (Masse)	Innenleuchte rechts (Masse)
3.3	schwarz	31		Lötstelle Ltg. Nr. 3 (Masse)	Innenleuchte links (Masse)
3.4	schwarz	31		Lötstelle Ltg. Nr. 3 (Masse)	Relais für Fensterhebermotor links vorne (Masse)
3.5	schwarz	31		Lötstelle Ltg. Nr. 3 (Masse)	Masse
4	rot / rot	30	(3A)	Relais Fensterhebermotor hinten rechts (Si.-Dose)	Relais Fensterhebermotor hinten links
4.1	rot / rot	30	(3A)	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Si.-Dose, Stromversorgung)	Schalter Fensterheber hinten rechts
4.2	rot / rot	30	(3A)	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Si.-Dose, Stromversorgung)	Relais Fensterhebermotor vorne rechts
4.3	rot / rot	30	(3A)	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Si.-Dose, Stromversorgung)	Schalter Fensterheber vorne rechts
4.4	rot / rot	30	(3A)	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Si.-Dose, Stromversorgung)	Relais Fensterhebermotor hinten links
4.5	rot / rot	30	(3A)	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Si.-Dose, Stromversorgung)	Relais Fensterhebermotor vorne links
4.6	rot / rot	30	(3A)	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Si.-Dose, Stromversorgung)	Schalter Fensterheber vorne links
4.7	rot / rot	30	3A	Sicherung Nr. 2 Ausgang	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (KI. 30 Dauerstrom)
5	rot / weiß	30	(2A)	Türkontaktschalter rechts	Verbindung Armaturensatz (Schalter Innenleuchte)
5.1	rot / weiß	30	(2A)	Verbindung Armaturensatz (Schalter Innenleuchte)	Verbindung Türkontaktschalter hinten links
5.2	rot / weiß	30	(2A)	Verbindung Armaturensatz (Schalter Innenleuchte)	Türkontaktschalter vorne links
6	rot / weiß			Türkontaktschalter vorne rechts	Verbindung Armaturensatz (Schalter Innenleuchte)
6.1	rot / weiß			Lötstelle Ltg. Nr. 6	Innenleuchte rechts
6.2	rot / weiß			Lötstelle Ltg. Nr. 6	Innenleuchte links
6.3	rot / weiß			Lötstelle Ltg. Nr. 6	Türkontaktschalter vorne links
6.4	rot / weiß			Lötstelle Ltg. Nr. 6 Verbindung	Türkontaktschalter hinten links
7	gelb			Schalter linke Seite für Fensterheber rechts vorne	Relais für Fensterhebermotor vorne rechts
7.1	gelb			Lötstelle Ltg. Nr. 7	Schalter Fensterheber vorne rechts
8	violet			Schalter linke Seite für Fensterheber rechts vorne	Relais für Fensterhebermotor vorne rechts
8.1	violet			Lötstelle Ltg. Nr. 8	Schalter Fensterheber vorne rechts
9	gelb			Schalter linke Seite für Fensterheber links vorne	Schalter Fensterheber vorne links
10	violet			Schalter linke Seite für Fensterheber links vorne	Schalter Fensterheber vorne links
11	gelb			Schalter linke Seite für Fensterheber links hinten	Schalter Fensterheber hinten links
11.1	gelb			Lötstelle Ltg. Nr. 11	Relais für Fensterhebermotor hinten links
12	violet			Schalter linke Seite für Fensterheber links hinten	Schalter Fensterheber hinten links
12.1	violet			Lötstelle Ltg. Nr. 12	Relais für Fensterhebermotor hinten links
13	Rot / violett	30	3A	Sicherungsdose Ausgang	Verbindung Zigarrenanzünder hinten

In der Spalte Sicherung bedeutet z.B. 1E = Sicherung Nr. 1 Eingang oder 1A = Sicherung Nr. 1 Ausgang

Teilenummer 999 545 16 04

Facel Vega Excellence Schlusslampensatz - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	<u>an :</u>
1	schwarz/weiß braun	58		Kabelverbinder Ltg. Nr. 28.5 Armaturensatz	Rückfahrlichtschalter
2	schwarz/weiß braun			Rückfahrlichtschalter Kabelverbinder Ltg. Nr. 52	Armaturensatz
3	blau/gelb Flachst			Kabelverbinder Schlußlampensatz (Tankuhr)	Tankgeber
4	rot/gelb Stecker			Kabelverbinder Schlußlampensatz (Tankuhr)	Tankgeber
5	grün/gelb Steck			Kabelverbinder Schlußlamp. (Reservewarnleuchte)	Tankgeber
6	schwarz	31		Masse Tankgeber	Masse elektr. Antenne links
7	rot/braun Rundsteck	58		Kabelverbinder Schlußlampensatz	Rücklicht rechts
7.1	rot/braun Rundsteck	58		Lötstelle Ltg. Nr. 7	Rücklicht links
7.2	rot/braun Stecker	58		Lötstelle Ltg. Nr. 7	Kabelverbinder Leitungssatz Kennzeichenleuchte
7.3	rot/braun	58		Lötstelle Ltg. Nr. 7	Schalter für Kofferraumleuchte
8	weiß/grün Stecker			Blinkschalter Ausgang hinten rechts	Blink - Bremslicht rechts
9	weiß/rot Rundsteck			Blinkschalter Ausgang hinten links	Blink - Bremslicht links
10	braun/weiß Ring			Kabelverbinder Schlußlampensatz (Rückfahr)	Rückfahrlicht rechts
10.1	braun/weiß Ring			Lötstelle Ltg. Nr. 10	Rückfahrlicht links
11	rot/schwarz Steck			Kabelverbinder Schlußlampen (Masse)	elektr. Antenne Masse
12	braun/braun Steck	30		Kabelverbinder Schlußlampen	elektr. Antenne Stromversorgung
13	schwarz	31		Motor elektr. Antenne	Masse

Teilenummer 999 545 16 05

Facel Vega Excellence - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	<u>an :</u>
90	grau / braun				
90/91	grau/rot Ring				
91	grau Stecker				
92	gelb Stecker	2 mal			
93	gelb Stecker	2 mal			
94	grün Stecker	2 mal			
95	grün Stecker	2 mal			
96					
97					
98					
99					

In der Spalte Sicherung bedeutet z.B. 1E = Sicherung Nr. 1 Eingang oder 1A = Sicherung Nr. 1 Ausgang

Teilenummer 999 545 16 06 - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

Facel Vega Excellence Leitungssatz für Zigarettenanzünder und Türkontaktschalter hinten

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	
100	violet/Stecker rot	30	(3A)	Verbindung Zigarrenanzünder hinten	Zigarettenanzünder links
101	violet/Stecker rot	30	(3A)	Verbindung Zigarrenanzünder hinten	Zigarettenanzünder rechts
102	weiß / weiß			Verbindung Türkontaktschalter hinten links	Türkontaktschalter hinten links
103	weiß / weiß			Verbindung Türkontaktschalter hinten links	Türkontaktschalter hinten rechts
104	rot/weiß Stecker	30	(2A)	Verbindung Türkontaktschalter hinten links	Türkontaktschalter hinten links
105	rot/weiß Stecker	30	(2A)	Verbindung Türkontaktschalter hinten links	Türkontaktschalter hinten rechts
110	schwarz/ weiß			Masse ??	Masse ??
110	schwarz/ weiß			Masse ??	Masse ??

In der Spalte Sicherung bedeutet z.B. 1E = Sicherung Nr. 1 Eingang oder 1A = Sicherung Nr. 1 Ausgang

Teilenummer 999 545 16 07

Facel Vega Excellence Lautsprecherkabel - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

Teilenummer 999 545 16 08

Facel Vega Excellence Leitungssatz für Blinkschalter - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	<u>an :</u>
80	schwarz ohne St.	31		Masse Tankgeber	Masse Lenkradschalter
81	weiß / weiß			Verbindung Armaturensatz (Ltg. Nr. 35)	Blinkschalter Eingang
82	weiß / grün			Blinkschalter Ausgang links vorne	Verbindung Armaturensatz (Ltg. Nr. 5)
83	weiß / rot			Blinkschalter	Ausgang rechts vorne
84	violett Stecker			Verbindung Armaturensatz (Ltg. Nr. 24)	Blinkschalter (Bremslicht Eingang)
85	schwarz /rot Ring	31b		Horndrucker	Verbindung Armaturensatz (Ltg. Nr. 1)
86	weiß / grün			Blinkschalter Ausgang hinten links	Kabelverb. Schlußlampen (Blink-Bremslicht rechts) (an Leitung Nr. 8 Schlußlampensatz)
87	weiß / rot			Blinkschalter Ausgang hinten links	Kabelverb. Schlußlampen (Blink-Bremslicht links)

Teilenummer 999 545 16 10

Facel Vega Excellence Leitungssatz für Gebläsemotor - Alle Angaben nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche aber ohne Gewähr!

<u>Nr.</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Klemme</u>	<u>Sicherung</u>	<u>Anschluß von :</u>	
120	grün / grün			Schalter für Gebläsemotor	Gebläsemotor
121	rot / rot			Schalter für Gebläsemotor	Lötstelle Ltg. Nr. 4 (Gebläsemotor)
122	rot / rot			Gebläsemotor	Klimakompressor ??
123	grau / grün			Gebläsemotor	???

In der Spalte Sicherung bedeutet z.B. 1E = Sicherung Nr. 1 Eingang oder 1A = Sicherung Nr. 1 Ausgang